



Code de conduite DMR

1. **Respectez un délai de 2 à 3 secondes** avant de reprendre le microphone. Ceci permettra aux radioamateurs qui désirent se faire entendre de passer entre 2 transmissions et la possibilité de participer au QSO.
2. **Réglez votre niveau d'audio micro** au niveau de la majorité. Un niveau trop fort ou trop faible est désagréable pour tous les utilisateurs car on doit constamment ajuster le volume de nos appareils selon la personne qui parle. Gardez la même distance de votre microphone.
3. **QSO entre plusieurs personnes** sur des répéteurs différents dont plusieurs personnes participent. Approprié pour les réseaux et discussions de groupes.
4. **QSO DE PLUS DE 10 MINUTES** entre 2 stations sur un même répéteur. L'utilisation des TAC vous permet de converser sans lever tous les répéteurs de la province. De plus, la Time Slot 2 demeure disponible sur les autres répéteurs qui ne sont pas en utilisation TAC.
5. **QSO DE PLUS DE 10 MINUTES** entre un minimum de stations de longue durée. Afin d'éviter de lever des répéteurs à l'ensemble du Québec, nous vous recommandons l'usage des TG TAC.
6. **Critiques négatives envers DMRQ & BrandMeister** . DMRQ et BrandMeister travaillent ensembles pour offrir aux utilisateurs DMR les meilleurs services possibles. Toutes critiques négatives envers l'un ou l'autre de ces réseaux n'a pas sa place. Nous sommes cependant ouverts aux critiques constructives, c'est avec celles-là que nous avançons.